

## G7 Bluetooth kihangosító, MP3 lejátszó, FM transmitter, autós töltő

### Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy az eszközt helyesen használhassa!

Ez a termék egy speciális bluetooth autós töltő MP3 lejátszóval. Professzionális nagy-teljesítményű bluetooth modult és beépített MP3/WMA dekódert tartalmaz, amely vezeték nélküli átviteli technikával lehetővé teszi, hogy az USB-s eszközön található zenei fájlokat az autórádióon hallgathassa.

Ezen kívül – amennyiben mobiltelefonja támogatja – **bejövő hívások** esetén a **hívást az autó rádióján keresztül kihangosítja**. Amikor a hívás véget ér, automatikusan visszakapcsol zenelejátszó üzemmódba.


A **telefonon** található **zenét** szintén lejátszhatja az **autó rádióján** keresztül.

Élvezheti a zenét és hívásokat fogadhat kihangosítva anélkül, hogy bármihez nyúlna – így növelve a vezetési biztonságot.

### Felépítési ábra

#### A felépítési ábra leírása

1. +/- : hangerő növelés/csökk/ következő/előző
2. **CH**: Kihangosítás /**frekvenciaállító** üm/  
hangerő-szabályzó üzemmód
3. **Gomb: hívásfogadás / újrahívás /  
lejátszás/szünet /  
bluetooth kikapcsoló**
4. TF kártya
5. LED kijelző
6. **vonal-**, hangbemeneti csatlakozó
7. mikrofon
8. USB adat bemenet / USB kimenet 5V/2,5A (maximum)
9. tápcsatlakozó 12V - 24V



### Termékjellemzők

1. FM transmitter (átvivő)
2. LED kijelző
3. hangbemenet
4. független bluetooth be- és kikapcsoló gomb
5. zenelejátszás USB eszköztől
6. MP3/WMA/WAV/FLV formátum támogatás
7. hívásfogadás / vonalbontás (hívás vége) /  
hívás elutasítás / újrahívás bluetooth-on  
keresztül
8. zenelejátszás bluetooth-on keresztül
9. hívás-visszhangcsökkentési és zajcsökkentési  
(CVC) technológia
10. kettő USB kimeneti feszültség, mely egyéb  
eszközök számára is áramellátást biztosít  
(maximum 5V/2.5A)
11. automatikus memória funkció áramellátási  
hiba esetére
12. beépített elem feszültség kijelzés

### Technikai paraméterek

Névleges üzemi feszültség 12V - 24V  
Üzemi feszültséghatár 9V 26V  
USB kimenet 5V / 2,5A  
Üzemi hőmérséklet 0°C 50°C  
Lejátszott formátumok MP3, WMA, WAV, FLV  
Jel-zaj viszony (SNR) >60dB  
Torzítás mértéke <0,1%  
Frekvenciakaraktisztika 20Hz - 15kHz  
Jobb és bal csatorna felbontás >60dB  
Bluetooth verzió 2.1 + EDR  
Bluetooth hangfeldolgozás A2DP (Advanced  
Audio Distribution Profile) funkció  
támogatása  
Bluetooth átviteli távolság 10m  
Bluetooth mikrofontól való effektív távolság  
0,5m - 2m  
FM frekvencia ,5MHz 108MHz  
FM mód sztereó digitális PLL frekvenciazár

## A készülék működése

### 1. Bluetooth üzemmód

(1) Csatlakoztassa a terméket az autó szivargyújtó csatlakozójába és kapcsolja be.

- Amint a termék áramot kap és be van kapcsolva, azonnal elindul és a LED kijelző **a beállított frekvenciát** mutatja. pl. 87,5
- A **3Gomb PIROS-KÉK** villogása a párosítási üzemmódba való belépést jelzi. (*Bluetooth device pairing*)

(2) Ha az ön telefonja első alkalommal csatlakozik a bluetooth kihangosítóhoz, párosítás szükséges.

(3) Engedélyezze a bluetooth funkciót a telefonján mialatt a bluetooth kihangosító bekapcsolt állapotban van és keresse az eszközt, a neve valszeg „G7” nevű bluetooth eszköz.

(4) Válassza ki a „G7” nevű eszközt és a párosítás automatikusan megtörténik, majd sikeres kapcsolódást hangjelzés követi (*Bluetooth communication successful*)

### 2. Összehangolás

(1) **Állítsa az autórádiót FM (rádió) üzemmódba**, majd **hangolja össze** a készülék az átviteli **frekvenciáját** és a rádió vevő frekvenciaértékét. Ezt követően a készüléken lejátszott zene az autórádión keresztül hallható.

(2) **Átviteli frekvencia beállítása:**

**A CH gomb** megnyomásakor a kijelzőn villogni kezd az átviteli frekvencia értéke.

Nyomja meg a **+ –** gombot a frekvenciaérték **növeléséhez** illetve **csökkentéséhez**.

A **+ -** gombot **nyomva tartva gyorsíthatja** az érték növelésének/csökkentésének sebességét.

A frekvencia a 87,5 - 108 MHz-es tartományban állítható.

### 3. Telefonhívás

Aktív bluetooth kapcsolati állapotban, **tárcsázza a telefonon a kívánt számot**. A hangot az autórádión keresztül fogja hallani. A **3Gomb KÉK**re vált.

**(1) Hívásfogadás**

Ha aktív bluetooth kapcsolati állapotban hívás érkezik,

- **nyomja meg a 3Gombot** a hívás fogadásához.
  - Hívás közben **a CH gomb** megnyomásával **válthat a telefon mikrofonjának** használatáról az **eszköz mikrofonjának** használatára.
  - **A vonal bontásához** nyomja meg a **3Gombot**.
- (2) Bejövő hívás elutasítása**

. Bejövő hívás elutasításához **tartsa lenyomva a 3Gombot**.

**(3) Tárcsázás**

**Újrahívás:** a legutolsó hívott szám újrahívásához nyomja meg **(viszonylag gyorsan)**

**2X** kétszer egymás után a **3Gombt**.

### 4. Átváltás kihangosító üzemmódról kihangosítás nélküli (telefonon keresztüli) beszélgetésre

Hívás közben a **CH** megnyomásával válthat a **kihangosított** vagy a **kihangosítás nélküli** üzemmódok között,

### 5 Zene lejátszása a telefonon

A termék támogatja az A2DP funkciót, amely lehetővé teszi a telefonról történő zenelejátszást. A zenét a termék FM funkciója segítségével az autó rádióján keresztül játszhatja le, így jobb minőségben élvezheti azt.

**A 3Gomb** megnyomásával **indíthatja/szüneteltetheti** a lejátszást.

A **+ -** gombot **hosszan** nyomva a kijelzőn **U30-U01** jelenik meg, így **szabályozhatja a hangerőt** (a legerősebbtől a leghalkabbig).

A **+ -** gomb **rövid** megnyomásával léptethet a **következő/előző zeneszámra** (megjegyzés: bizonyos telefonok ezt a funkciót nem támogatják).

### 6. USB/TF kártya lejátszási üzemmód

(1) Csatlakoztassa a készüléket az autó szivargyújtó csatlakozójába.

A készülék felismeri a zeneszámokat a csatlakoztatott USB adathordozón illetve TF kártyán. Az **utoljára** behelyezett eszköz (USB vagy kártya közül) kerül alkalmazásra és automatikusan indul a lejátszás.

A **+ gomb megnyomásával** léptethet a következő/előző zeneszámra,

a **3Gomb rövid** megnyomásával pedig **szüneteltetheti/folytathatja** a lejátszást.

(2) A termék USB-n leadott áramteljesítménye nem haladhatja meg a 2,5A-t. Az USB csatlakozó egyidőben tölt és lejátszik.

## 7. Nyelvválasztás

A **CH gomb** egymást (viszonylag gyorsan) követő 2x **kétszeri megnyomására** a készülék nyelvet vált, amit egy csipogással jelez, a beállítást pedig automatikusan elmenti. A készülék által támogatott nyelvek: kínai és angol.

## 8. Töltés üzemmód kikapcsolt állapotban

**Tartsa lenyomva a 3Gombot 3 másodpercig** a készülék **kikapcsolásához**.

- A készülék bluetooth- és frekvenciaátviteli moduljai kikapcsolnak.
- A digitális kijelző mutatja az **autó akkumulátor-feszültségét**. A **3Gomb PIROSra** vált.
- Az USB továbbra is használható töltőként.
- A **3Gomb** újbóli megnyomásával az eszközt **ismét bekapcsolhatja**.

## Memória

A készülék minden kikapcsoláskor elmenti az éppen használt/beállított frekvenciát, valamint az éppen lejátszott zeneszámot. A legközelebbi használatkor a lejátszás folytatódik.

Abban az esetben viszont, ha ön eltávolítja vagy kicseréli a csatlakoztatott adathordozót, vagy ha a készülék hibát észlel, a készülék az első számot fogja lejátszani.

## Figyelmeztetések

1. Ha a készülékhez USB adathordozó van csatlakoztatva, a vonalbemenet funkció bekapcsolódik és a bluetooth funkció aktív lesz, a készülék **automatikusan csatlakozik a telefonhoz bluetooth-on** keresztül.
2. FM átjátszáskor soha ne állítsa túl hangosra a hangerőt, hogy elkerülje a torzítást. A **hangerőt** inkább az **autórádió**n szabályozza.
3. A készülék beépített antennával rendelkezik. A jobb hangminőség elérése érdekében kerülje az erős térerejű rádióadók frekvenciájának használatát.
4. A telefonok különbözőségéből eredően a bluetooth használatának módja eltérő lehet.
5. Bizonyos telefonok nem támogatják az automatikus kapcsolódást. Ilyen telefon használata esetén végezze el a kapcsolódást manuálisan.
6. A készülék a piacon szereplő telefonok 95 százalékával képes együttműködni, de előfordulnak olyan típusok is, amelyekkel a készülék nem kompatibilis. Termékünk megvásárlásakor kérjük, legyen erre tekintettel.
7. Figyeljen a (kihangosított) hívás közbeni hangerő helyes megválasztására, hogy azzal a másik felet ne zavarja.
8. Ne használja a terméket magas hőmérsékletű, magas por- vagy páratartalmú környezetben.
9. A termék felületi vagy szerkezeti sérülésének elkerülése érdekében kerülje annak leejtését.
10. A termékben található bluetooth támogatja a háttérbeli lejátszást. Ha csatlakozós vonalbemeneten keresztül kap zenét parancshang érkezik, a készülék automatikusan bluetooth-módra vált. A vonalbemeneti módba való visszatéréshez húzza ki, majd dugja be ismét a vonalbemeneti csatlakozót.
11. **Ha az eszköz használatát hosszabb ideig mellőzi, húzza ki az autó szivargyújtó-csatlakozójából. A helyes használat érdekében a készüléket az autó beindítása után csatlakoztassa a szivargyújtó-csatlakozóhoz, hogy elkerülje a készülék magas indítófeszültség általi esetleges megsérülését.**

1. Felhasználói útmutató, 2. Vonalbemeneti kábel 3. Csomagolás